

Trémie à lames




IDEATEC CONÇOIT ET FABRIQUE TOUT TYPE DE SYSTÈME D'ALIMENTATION DE PIÈCES DONT DES TRÉMIES À LAMES.

Les pièces à distribuer sont stockées puis extraites de la zone de stockage par l'intermédiaire de lames élévatrices peu bruyantes à mouvement alternatif et transférées avec précaution vers le rail vibrant ou convoyeur.

La largeur et l'épaisseur des lames dépendent des dimensions des pièces à distribuer. Ce dispositif d'élévation permet un dosage et une première orientation des pièces.

Le rail de sortie vibrant (ou convoyeur à bande) oriente les pièces selon la demande ou la position naturelle.



Les pièces en surplus ou mal orientées retombent dans la trémie par l'intermédiaire de la goulotte de récupération ou par un convoyeur de reprise.

Les variations du stock dans la trémie ne gênent pas la cadence de l'équipement.

Une trémie à lames est un système qui permet d'assurer à la fois le stockage et l'orientation des pièces en limitant le niveau sonore et permet de passer des pièces grasses ou huileuses sans perturber la cadence.



— IDEATEC propose des solutions optimisées et complètes qui répondent à tous vos besoins.



IDEATEC c'est aussi :

- Les équipements de distribution IDEATEC stockent, orientent, convoient, contrôlent et manipulent tout type de pièce plus rapidement et plus efficacement que la main humaine.
- L'utilisation des équipements de distribution IDEATEC assure une plus grande rentabilité pour les lignes de production. Ces équipements réalisés à partir de standards sont adaptés pour répondre aux exigences et besoins des clients.
- Nos équipes hautement qualifiées et expérimentées dans les techniques de distribution se tiennent en permanence à votre disposition pour vous conseiller.
- Chaque équipement de trémies à lames est adapté à la demande, le traitement de surface de tous les éléments en contact avec la pièce à distribuer (et l'orientation en ligne droite) assure une longue durée de vie et une fiabilité à tout l'équipement.



IDEATEC

Siège Social & Usine

10 - 12 route de Poulet - 16400 LA COURONNE
Tél : 05.45.61.48.88 - Fax : 05.45.61.60.80

Agence Commerciale & Service Après-Vente
ZI de la Plaine Haute 16 - 18 rue des Investisseurs
91560 CROSNE

Tél : 01.69.49.24.24 - Fax : 01.69.49.34.02

www.ideatec.fr - email : infos@ideatec.fr